

Montagehinweise für Ladekantenschutz

Bei Neufahrzeugen mit unlackierter Stoßstange kann sich der Kleber lösen. Bitte verkleben Sie den Ladekantenschutz erst nach ca. 6 Monaten.

Bitte achten Sie darauf, dass die zu verklebende Fläche staub- und fettfrei und frei von Feuchtigkeit ist.

Prüfen Sie vor dem Entfernen der Schutzfolie des Klebebandes, ob das zu montierende Teil für die zu beklebende Fläche vorgesehen ist.

Die zu beklebende Fläche sollte vor der Montage gründlich mit einem Baumwolltuch und Spiritus oder Alkohol gereinigt werden. Die Fläche sollte auf keinen Fall mit Wasser, silikonhaltigen Flüssigkeiten, Benzin oder sonstigen fetthaltigen Mitteln in Kontakt kommen oder gereinigt werden.

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebeband und setzen den Ladekantenschutz gerade und mittig auf die Stoßstange.

Drücken Sie den Ladekantenschutz gleichmäßig fest und halten den Druck ca. 1 Minute aufrecht.

Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen 18 und 35 Grad liegen. Anschliessend sollte der Kantenschutz mit entfernbarem Klebeband für 24 Stunden fixiert werden.