



15'

F/ Echelle coulissante sur galeries aluminium — Notice de montage
GB/ Sliding ladder for roof racks in aluminium — Installations instructions
D/ Ausziehleiter für Dachträger aus Aluminium — Montageanleitung
NL/ Schuifladder voor imperiaal in aluminium — Montagehandleiding

LESP200	A	B1	B2	C	D M8x20	E ø8 M	F M8	G M12	J
	1x	1x	1x	6x	12x	12x	12x	2x	2x

+ 1 axe pour les références :

LESP2200




LESP3200

LESP4200 (R)

LESP5200

LESP6200

1




F/ Si la garde au toit **X<55 mm** : démonter la galerie du véhicule.
Si X>55 mm, l'échelle coulissante peut être installée même si la galerie est montée sur le véhicule en prenant soin de ne pas abîmer le pavillon.

GB/ If the distance from the roof (between the rack plate and the roof) is down to **X <55 mm**, the roof rack must be removed from the vehicle. Otherwise the sliding ladder can be placed with caution (minding the roof to avoid any damage).

D/ Bringt der Dachabstand (zwischen Dachträger-Platten und Dach) **X<55 mm**, soll der Dachträger aus dem Fahrzeug demontiert werden. Sonst kann die Ausziehleiter mit Vorsicht angebracht werden (Fahrzeugdach beachten und nicht beschädigen).

NL/ Als de afstand van het dak (tussen imperiaal-plaat en dak) **X <55 mm** is, moet het imperiaal worden gedemonteerd uit het voertuig. Anders kunt de schuifladder worden geplaatst met de nodige voorzichtigheid (dak van het voertuig in acht nemen: niet beschadigen).

2




F/ Si un rouleau est installé sur la galerie d'origine, dévisser les extrémités et le démonter.

GB/ In case a loading roller is mounted on the roof rack, the respective end parts must be unscrewed in order to remove the roller.


D/ Ist eine Laderolle am Dachträger montiert, sollen die jeweiligen Abschlusssteile ausgeschraubt werden, um die Rolle auszubauen.

NL/ Is een laadrol gemonteerd op het imperiaal, moeten de respectieve einddelen worden losgeschroefd om de rol te demonteren.



3




4




5



6




LESP2200
LESP3200
LESP4200 (R)
LESP5200
LESP6200




D

E

F



7



8

F/ Si la galerie n'est pas installée : montage sur le véhicule avec la notice correspondante.

GB/ If the rack is not mounted: mount it on the vehicle - according to the instructions.

D/ Ist der Dachträger noch nicht angebracht: montieren Sie ihn auf das Fahrzeug - gemäß Montageanleitung.

NL/ Als het imperiaal niet gemonteerd is: monteren het op het voertuig - volgens de montagehandleiding.

